MKC

MKC Michel/ & Kleberhoff Computer GmbH

Vohwinkeler Str. 58, D-42329 Wuppertal Tel.: ++49 (0)202 27317 0 Fax: ++49 (0)202 27317 49 Internet: http://www.mkc-gmbh.de



Inbetriebnahme

eNetCube und eNetIO

Hinweise:

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig zusammengestellt und überprüft. Dieses Handbuch wird stetig auf dem aktuellen Zustand gehalten. Jedoch wird von MKC keine Gewähr für fehlerhafte Informationen übernommen.

MKC behält sich das Recht vor, jederzeit ohne weitere Ankündigung technische Änderungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, der Funktion oder des Designs der Produkte und Überarbeitungen des Handbuchs durchzuführen. Änderungen des Handbuchs zwischen 2 Ausgaben werden im Text nicht markiert.

Das Datum einer Ausgabe bezieht sich auf das Handbuch. Dieses muss nicht mit dem Datum der Änderung der Hardware oder Software übereinstimmen. Bei der Versionsgeschichte wird der Grund für die Handbuch Änderungen genannt.

MKC übernimmt keine Haftung für die Anwendung des hier beschriebenen Produktes. MKC übernimmt weiterhin keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die durch Verwendung dieses Produktes entstehen. Diese Haftungseinschränkung bezieht sich sowohl auf jeden direkten Abnehmer sowie auf alle seine Kunden und alle Anwender des Produktes.

Es gelten ausschließlich die in diesem Dokument gemachten Zusagen über die Anwendbarkeit des hier beschriebenen Produktes.

Kommentare:

Kommentare oder Korrekturen jedweder Art sind dem Autor jederzeit willkommen. Senden Sie diese bitte an:

MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH Vohwinkeler Str. 58 42329 Wuppertal

oder

info@mkc-gmbh.de

Handbuch Versionen

Änderungen im Handbuch werden durch eine Erhöhung der Ausgabenummer angezeigt. Handbücher, deren Ausgabe durch einen Buchstaben gekennzeichnet ist, sind vorläufige Handbücher und stimmen möglicherweise noch nicht vollständig mit dem endgültigen Produkt überein. Die erste Ausgabe, die nicht mehr als vorläufig anzusehen ist, beginnt mit der Nummerierung "1".

Handbuch Versionen					
Ausgabe	Änderungen	Datum			
А	Start	30.03.21	MW		
В	Konfigurationsmodus entfernt; Systemupdate hinzugefügt; Korrekturen	28.05.21	MW		
1	MKC Update Utility	18.11.21	MW		
2	Namensänderung;eNetIO ergänzt	07.12.22	MW		

Eine komplette Übersicht aller Möglichkeiten finden Sie auf unserer Internetseite.

Selbstverständlich sind auch Sonderbestückungen, Anpassungen an Ihre Prozessumgebung, usw. nach Absprache möglich. Falls Sie Wünsche, Vorschläge oder kritische Anmerkungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	7
1.1 Hinweise zu Angaben in diesem Handbuch	7
2 INBETRIEBNAHME	9
3 NETZWERKEINRICHTUNG AUF DEM LOKALEN RECHNER	11
4 ANSCHLIESSEN DES GERÄTES	15
5 SOFTWAREUPDATES	17
5.1 Systemupdates	
5.2 Werksreset	
5.2.1 Position des Magneten 5.2.2 LEDs während der Sicherheitssequenz	
6 SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	19
6.1 HTTP Benutzernamen und Kennwärter	
	19
6.2 JSON, API Keys	19

Liste der Abbildungen

Abbildung 1: Geräte-Manager	11
Abbildung 2: Netzwerkverbindungen	11
Abbildung 3: Status der Netzwerkverbindung	12
Abbildung 4: Eigenschaften der Netzwerkverbindung	12
Abbildung 5: IPv4 Einstellungen	13
Abbildung 6: Installationsbeispiel	15
Abbildung 7: Systemupdate mit MKC Device Utility	17
Abbildung 8: Werksreset mit MKC Device Utility	17
Abbildung 9: Magnet, eNetCube	
Abbildung 10: Magnet, eNetIO	18

Liste der Tabellen

Tabelle 5.1: Bedeutung der LEDs während der Sicherheitssequenz	18
Tabelle 6.1: HTTP Benutzer	19

1 Einleitung

Dieses Dokument zeigt die erste Inbetriebnahme eines eNetCube, eNetIO oder eNetMini Gerätes einer Schritt für Schritt Anleitung. Dabei wird davon ausgegangen, dass Sie das Gerät in dem von MKC definierten Auslieferzustand erhalten haben und noch keinerlei Änderungen an der Software oder den eingestellten Parametern vorgenommen haben.

1.1 Hinweise zu Angaben in diesem Handbuch

Zahlenangaben

Hexadezimale Zahlen werden in diesem Handbuch durch ein vorangestelltes Dollarzeichen "\$" gekennzeichnet. Andere geläufige Schreibweisen für Hexadezimale Zahlen sind z.B. durch den Präfix "0x" oder den Suffix "h" in der Literatur angegeben. Sie werden hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Um die Lesbarkeit von langen hexadezimalen Zahlen zu verbessern, werden diese von rechts durch einen Punkt in 4er Gruppen unterteilt. Eine mathematische Bedeutung liegt diesem Punkt nicht zugrunde.

Benutzereingaben

In den folgenden Kapiteln sind Anwahlen in Feldern oder Menüs fett und notwendige Eingaben des Benutzers *fett kursiv* angegeben. So ist zum Beispiel die Anwahl des Menüpunktes "Menü1" und die Eingabe der Zahl 255 im Text folgendermaßen beschrieben: Anwahl **Menü1** und Eingabe 255.

Produktbezeichnung

Ein Produkt der eNetCube und eNetIO wird im folgenden als eNetXYZ bezeichnet, sofern es sich nicht um ein spezifisches Produkt handelt.

2 Inbetriebnahme

Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt über das Netzwerkprotokoll TCP/IP. Alle beteiligten Geräte müssen dieses Protokoll unterstützen und mit entsprechenden Parametern konfiguriert werden.

Die IP-Adresse des Gerätes und Ihres Rechners müssen in dem gleichen Subnetz liegen, nur dann ist die Konfiguration per Netzwerk möglich.

Falls Sie in einem vorhandenen Netzwerk das Produkt erstmalig in Betrieb nehmen wollen, setzen Sie sich bitte zunächst mit Ihrem Netzwerkadministrator in Verbindung und klären Sie, welches Verfahren Sie einsetzen müssen. Der Netzwerkadministrator kann Ihnen auch eine IP-Adresse nennen, welche Sie dem Gerät fest zuteilen dürfen. Dieser informiert Sie auch über die weiteren notwendigen Parameter (Netzmaske, Default Router oder Gateway). In diesem Fall können Sie das nächste Kapitel "Netzwerkeinrichtung auf dem lokalen Rechner" überspringen.

Hinweis: Wir gehen im folgenden davon aus, dass sich das Gerät im Auslieferzustand befindet (IP-Adresse: 192.168.15.100) und Ihr lokaler Rechner auf die IP-Adresse 192.168.15.90 (Maske: 255.255.255.0) konfiguriert werden soll. Wenn Sie andere Adressen benutzen, müssen Sie die Beispiele entsprechend ändern.

3 Netzwerkeinrichtung auf dem lokalen Rechner

Wenn Ihr lokaler Rechner nicht in eine vorhanden Netzwerkstruktur eingebunden ist, müssen Sie als erstes einen Netzwerkadapter in Ihren Rechner einbauen und die zugehörigen Treiber installieren. Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Rechners, der Dokumentation von Windows und der Dokumentation der Netzwerkkarte.

Im folgenden wird Ihr Rechner so konfiguriert, dass Sie eine Punkt zu Punkt Verbindung zum eNetXYZ aufbauen können. Kurze Anleitung sind ebenfalls auf unserm YouTube Kanal unter den folgenden Links zu erreichen:

- Inbetriebnahme Netzwerk einrichten auf dem lokalen Rechner
- Inbetriebnahme Netzwerk einrichten auf dem Gerät

Wir gehen davon aus, dass Sie - wie oben erwähnt - eine Netzwerkkarte in Ihren Rechner eingebaut haben. Prüfen Sie bitte zunächst, ob die Netzwerkkarte des PCs ordnungsgemäß eingerichtet ist. Die folgende Anleitung zeigt diese Prüfung beispielhaft für das Betriebssystem Windows 10:



Auf der Tastatur die **Windows**-Taste drücken und **Geräte-Manager** eintippen.

oder

Rechtsklick auf **Start** und **Geräte-Manager** auswählen.

Im entsprechenden Fenster muss Ihre Netzwerkkarte als betriebsbereites Gerät aufgelistet sein.

Abbildung 1: Geräte-Manager

Im folgenden Schritt wird dem Rechner eine feste IP-Adresse und IP Maske zugeordnet. Dazu müssen Sie im Menüpunkt Start/Einstellungen/Netzwerkverbindungen die zu dieser Netzwerkkarte gehörige LAN-Verbindung aufrufen und deren Eigenschaften einstellen:

$\leftarrow \rightarrow - \uparrow$	😰 « All » Netz 🗸	Q	"Netzwerkverbindungen ,
Organisieren 👻	Netzwerkgerät deaktivieren	»	
Ethern	mbh local		Ethernet 2 Nicht identifiziertes Netzwerk
THICL C			
Intel(R	l) Ethernet Connection (2) I		D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethern
Intel(R	() Ethernet Connection (2) I		D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethern
Intel(R)) Ethernet Connection (2) I		D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethern
Intel(R)) Ethernet Connection (2) I		D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethe

Abbildung 2: Netzwerkverbindungen

Den Windows-Explorer öffnen und in der Adresszeile Netzwerkverbindungen eingeben.

Hier die Eigenschaften der gewünschten LAN-Verbindung aufrufen.

igenen	
Verbindung	
IPv4-Konnektivität:	Kein Netzwerkzugriff
IPv6-Konnektivität:	Kein Netzwerkzugriff
Medienstatus:	Aktiviert
Dauer:	04:51:02
Übertragungsrate: Details	100,0 MBit/s
Übertragungsrate: Details	100,0 MBit/s
Übertragungsrate: Details Aktivität Gesendet -	100,0 MBit/s — Empfangen
Übertragungsrate: Details Aktivität Gesendet - Bytes: 153.655	100,0 MBit/s Empfangen ; 1.402.019

Abbildung 3: Status der Netzwerkverbindung

Verbindung herstellen	über:		
D-Link DFE-53	0TX PCI Fast Ethemet A	Adapter (re	:v.C)
		Konf	igurieren
Diese Verbindung ver	wendet folgende Eleme	nte:	
Client für Mic	crosoft-Netzwerke	eoft-Netzu	*
Nocan Pack	et Driver (NPCAP)	SUIT-INCLEN	VEINE
QoS-Paketp	laner		
Internetproto	koll, Version 4 (TCP/IP)	(4)	
🔲 🔔 Microsoft-Mu	Itiplexorprotokoll für Net	zwerkada	pter
Microsoft-LL	DP-Treiber		~
<			>
	Deinstallieren	Eigen	ischaften
Installieren			
Installieren Beschreibung TCP/IP, das Stand	lardprotokoll für WAN-N	etzwerke,	das den
Installieren Beschreibung TCP/IP, das Stand Datenaustausch ül Netzwerke ermöglin	lardprotokoll für WAN-N ber verschiedene, mitein cht.	etzwerke, ander ver	<mark>das den</mark> bundene

Abbildung 4: Eigenschaften der Netzwerkverbindung

Diese finden Sie nach einem Doppelklick auf die entsprechende LAN-Verbindung unter

Eigenschaften.

Anschließend müssen die Eigenschaften des

Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

aufrufen werden.

llgemein	
IP-Einstellungen können automati Netzwerk diese Funktion unterstü Netzwerkadministrator, um die ge	isch zugewiesen werden, wenn das itzt. Wenden Sie sich andernfalls an eeigneten IP-Einstellungen zu bezieh
O IP-Adresse automatisch bezi	iehen
Folgende IP-Adresse verwer	nden:
IP-Adresse:	192 . 168 . 15 . 90
Subnetzmaske:	255.255.0.0
Standardgateway:	
ODNS-Serveradresse automat	tisch beziehen
Folgende DNS-Serveradress	en verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	10 . Catel 14
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beender	n überprüfen
	Erweitert.

Abbildung 5: IPv4 Einstellungen

Hier werden die IP und die Maske eingegeben.

Geben Sie bitte <192.168.15.90> in das Feld IP-Adresse und <255.255.255.0> in das Feld Subnetzmaske ein.

Alle anderen Einstellungen werden an dieser Stelle nicht benötigt.

Anschließend bestätigen Sie alle Fenster mit OK.

Nach diesen Maßnahmen erfolgt bei manchen Windows-Versionen ein Neustart. Danach ist der PC so konfiguriert, dass ein Datenaustausch mit dem Gerät mittels eines Webbrowser möglich ist. Sie haben Ihrem lokalen Rechner jetzt die feste IP-Adresse 192.168.15.90 zugewiesen.

4 Anschließen des Gerätes

Der Gerät wird entweder mit einem 18-48 Netzteil oder über das Netzwerk mit Spannung versorgt.

Bei der Spannungsversorgung über das Netzwerk kann ein PoE-Switch oder alternativ ein PoE Injector verwendet werden. Mit einem weiteren Netzwerkkabel wird der Rechner mit einem anderen Port des PoE-Switch / Injectors angeschlossen.





5 Softwareupdates

Softwareupdates können als Systemupdates oder Werksreset durchgeführt werden. Um Softwareupdates durchführen zu können, wird die Applikation "MKC Update Utility" benötigt.

- Hinweis: Die aktuelle "MKC Update Utility" App finden sie unter www.mkc-gmbh.de/downloads.html
- Achtung: Bei beiden Varianten startet das Gerät im Auslieferzustand. D.h., dass alle gemachten Einstellungen verloren gehen.

5.1 Systemupdates



Abbildung 7: Systemupdate mit MKC Device Utility

Bei einem Systemupdate können von einem Rechner im selben Netzwerk durch den Benutzer SU (siehe Kap. 6.1) Firmwareupdates durchgeführt werden.

Das genau vorgehen ist in der MKC Update Utility beschrieben.

5.2 Werksreset



Abbildung 8: Werksreset mit MKC Device Utility

Mit einem Werksreset kann die Software des Geräts aktualisiert werden ohne, dass die IP-Adresse oder das Benutzerkonto bekannt ist. Dafür wird allerdings der mitgelieferte Magnet benötigt.

Führen Sie hierzu in der "MKC Update Utility" den Expertenmodus aus, indem Sie auf die Figur in der unteren rechten Ecke klicken. Das weitere vorgehen ist in der "MKC Update Utility" beschrieben.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die zum Produkt passende Firmware ausgewählt wurde. Durch falsche Firmware können Schäden am Gerät entstehen.

5.2.1 Position des Magneten

Im Lieferumfang ist ein Magnet enthalten, der beim Werksreset in die Nähe des verbauten Magnetsensors gehalten werden muss. Die folgenden Abbildungen zeigen die Positionen für die Geräte.



Abbildung 9: Magnet, eNetCube



Abbildung 10: Magnet, eNetIO

5.2.2 LEDs während der Sicherheitssequenz

Damit während des Systemstarts ein Werksresets durchgeführt wird, muss mit dem Magneten eine Sicherheitssequenz durchgeführt werden. Die genaue Abfolge ist im "MKC Update Utility" beschrieben. Die Tabelle 5.1 zeigt die Bedeutung der LEDs während der Sicherheitssequenz.

eNetCube	eNetIO	Farbe	Bedeutung
LED 1 & 2	LED B	 	Magnet erkannt
LED 1 & 2	LED B	 	Magnet anhalten
LED 3 bis 8	LED A, Link, Status	 	Magnet entfernen
Alle	Alle	 	Magnetsequenz erfolgreich
Alle	Alle	\X	Magnetsequenz fehlgeschlagen
LED 3	LED Status	 	Reset

Tabelle 5.1: Bedeutung der LEDs während der Sicherheitssequenz

6 Sicherheitseinstellungen

6.1 HTTP Benutzernamen und Kennwörter

Geben Sie in Ihrem HTTP Browser die IP-Adresse des Gerätes (z. Bsp.: 192.168.15.100) ein und navigieren mittels des in der Tabelle 6.1 Pfades auf die Seiten der Benutzerkonten. Oder geben sie direkt die Adresse ein.

Benutzer	Name	Kennwörter	HTTP Zugang	Adresse
SU	user_su	pass_su	System	192.168.015.100/su/httpaccess.shtml
RW	user_rw	pass_rw	Einstellungen	192.168.015.100/rw/httpaccess.shtml
RO	user_ro	pass_ro	Daten	192.168.015.100/ro/httpaccess.shtml

Tabelle 6.1: HTTP Benutzer

Achtung: Die oben angezeigten Benutzername und Kennwörter entsprechen dem Auslieferzustand der Geräte, sind also auch nach einem Systemupdate bzw. Werksreset voreingestellt. Vergessen Sie nicht diese zu ändern.

6.2 JSON, API Keys

Der Zugriff auf die Daten des Geräte süber die JSON-REST API ist durch Schlüssel geschützt, Diese können auf der Homepage unter System \rightarrow API Schlüssel eingesehen und verändert werden. Anders als bei den HTTP Benutzern, können dies auch gelöscht "leerer Eintrag" werden und so ohne Schlüssel gearbeitet werden.

Achtung: Die JSON-REST API Schlüssel entsprechen dem Auslieferzustand der Geräte, sind also auch nach einem Systemupdate bzw. Werksreset voreingestellt. Vergessen Sie nicht diese zu ändern.