



Diese Kurzanleitung liefert kompakt die wichtigsten Informationen zum Betrieb des eNetCube.



Weiterführende Beschreibungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.enetcube.de

Auslieferungszustand

Netzwerk, RJ45, 10/100 MBit	
IP-Adresse, IP-Maske ¹	DHCP (192.168.015.100 / 24)
mDNS-Adresse	siehe Etikett
Administrator Name ¹	user_su
Administrator Passwort ¹	pass_su

¹Änderbar


Packungsinhalt

1x eNetCube
1x Magnet
1x Kurzanleitung

1x Abdeckung mit Gewinde



1x Standfuß



Recycling



Das Produkt muss, um seine Umweltauswirkungen zu minimieren, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden, um recycelt oder demontiert zu werden. Der Nutzer hat die Wahl sein Produkt bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Kauf einer neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abzugeben

Konformität



CE Hinweis: Bei Nutzung im privaten Umfeld kann das Produkt elektromagnetische Störungen verursachen

RoHS Konform


REACH Konform



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetcube.de

07/2026





Sicherheitshinweis

Bitte lesen und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät benutzen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und auf eigene Gefahr.

	Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
	Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
	Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit dem Gerät.
	Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der Gerätespezifikationen.
	Sämtliche Arbeiten an allen Klemmen müssen im ausgeschalteten, spannungslosen Zustand des Gerätes durchgeführt werden.
	Auf den Klemmen des eNetCubes können gefährliche Spannungen anliegen. Eine Berührung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Montage

Sorgen Sie vor der Inbetriebnahme des eNetCubes dafür, dass dieser sicher steht oder befestigt ist. Die Lage des Gerätes ist frei wählbar. Der eNetCube lässt sich auf einer Hutschiene nach EN 60715 befestigen. Alternativ liegt ein Standfuß und eine Abdeckung mit Stativgewinde 1/4"–20 UNC dem Gerät bei.

Achten Sie bei der Installation des Netzkabels und der Steuerkabel darauf, dass sie in den vorgesehenen Buchsen einrasten. Zum Lösen der Steuerkabel wird ein Schraubendreher benötigt. Drücken Sie damit die weißen Elemente hinein und ziehen Sie gleichzeitig am Kabel.



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.enetcube.de

