



Diese Kurzanleitung liefert kompakt die wichtigsten Informationen zum Betrieb des eNetCube.



Weiterführende Beschreibungen finden Sie im auf unserer Homepage unter www.enetcube.de

Auslieferungszustand

Netzwerk, RJ45, 10/100 MBit	
IP-Adresse, IP-Maske ¹	DHCP (192.168.015.100 / 24)
mDNS-Adresse	siehe Etikett
Administrator Name ¹	user_su
Administrator Passwort ¹	pass_su

¹ Änderbar


Packungsinhalt

1x eNetCube
1x Magnet (an der Unterseite des Gehäuses)
1x Kurzanleitung

1x Abdeckung mit Gewinde



1x Standfuß



Recycling


	Das Produkt muss, um seine Umweltauswirkungen zu minimieren, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden, um recycelt oder demontiert zu werden. Der Nutzer hat die Wahl sein Produkt bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abzugeben.
--	---

Konformität

	CE Hinweis: Bei Nutzung im privaten Umfeld kann das Produkt elektromagnetische Störungen verursachen
	RoHS Konform
	REACH Konform





Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.mkc-gmbh.de



Sicherheitshinweis

Bitte lesen und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät benutzen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und auf eigene Gefahr.

	Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
	Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
	Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit dem Gerät.
	Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der Gerätespezifikationen.
	Sämtliche Arbeiten an allen Klemmen müssen im ausgeschalteten, spannungslosen Zustand des Gerätes durchgeführt werden.
	Auf den Klemmen des eNetCubes können gefährliche Spannungen anliegen. Eine Berührung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Montage

Sorgen Sie vor der Inbetriebnahme des eNetCubes dafür, dass dieser sicher steht oder befestigt ist. Die Lage des Geräts ist frei wählbar. Der eNetCube lässt sich auf einer Hutschiene nach EN 60715 befestigen. Alternativ liegt ein Standfuß und eine Abdeckung mit Stativgewinde 1/4"-20 UNC dem Gerät bei.

Achten Sie bei Installation des Netzkabels und der Steuerkabel, dass diese in den vorgesehenen Buchsen einrasten. Zum lösen der Steuerkabel wird ein Schraubendreher benötigt. Drücken Sie damit die weißen Elemente hinein und ziehen Sie gleichzeitig am Kabel.